

Hello there! Thanks for supporting All-City and buying our stuff. We hope you're loving the All-City Turntable Sling Bag and that you get years of use and enjoyment from your purchase. If there's ever anything we can do for you, let us know. Once installation is complete, consider sending some photos of your stellar setup to info@allcitycycles.com.

From all of us at All-City Cycles, cheers!

⚠ WARNING: Cycling can be dangerous. Bicycle products should be installed and serviced by a professional mechanic. Never modify your bicycle or accessories. Read and follow all product instructions and warnings including information on the manufacturer's website. Inspect your bicycle before every ride. Always wear a helmet. For additional safety information about all All-City products, visit: www.allcitycycles.com/safety.

Compatibility & Intended Use


The All-City Turntable Sling Bag is designed to fit as a comfortable on-body bag worn as a sling or on the low back. The bag can also be converted to a handlebar bag, with adjustable straps for compatibility with most handlebars. Please check with your local bike shop for proper fit and compatibility. The All-City Turntable Sling bag should not exceed a load capacity of 3 pounds.

Parts Included

Bag

2 Webbing handlebar straps

1 Bungee cord




Installation of the All-City Turntable Sling Bag




⚠ WARNING: Entanglement of cargo or straps in your wheel could stop the rotation of the wheel, causing a loss of control or crash that could lead to serious injury.

⚠ WARNING: Make sure that the bag, straps, and cargo do not interfere with the function of your bicycle BEFORE attempting to ride. Ensure even cargo distribution, and confirm lights and reflectors are not obstructed by the bag, straps, or cargo.


1. Place the bag on your rack and orient it so the Hypalon daisy chains face the handlebars.



2. Slide the handlebar straps through the daisy chain where it best corresponds with your handlebars. The All-City logo should be facing the bag, and the D-Ring should be at the top. Loop the strap around your bars, through the D-Ring, and then back onto itself. Press firmly to secure. The logo should face the rider when the straps are installed.



3. Check bag and straps to ensure proper installation.



You're all set to ride!

Ongoing Maintenance

Periodically check your All-City Turntable Sling and Handlebar Bag for any signs of excessive wear. Ensure that each strap on your bag is secured and does not interfere with any moving parts on your bicycle. Spot clean with warm, soapy water as needed.

Limited Warranty

This All-City product is warranted against defects in materials and workmanship for three years from the date of retail purchase of the product, subject to the limitations detailed below. Save your dated receipt for proof of purchase.

This warranty does NOT cover the following:

- Damage due to improper assembly or follow-up maintenance or lack of skill, competence or experience of the user or assembler
- Products that have been modified, neglected, used in competition or for commercial purposes, misused or abused, involved in accidents or anything other than normal use
- Installation of components, parts or accessories not originally intended for or compatible with All-City products
- Damage or deterioration to the paint, surface finish, aesthetics or appearance of the product
- Normal wear and tear
- Labor required to remove and/or refit and re-adjust the product within the bicycle assembly

This limited warranty is expressly limited to the repair or replacement of a defective product, at the option of All-City Cycles, and is the sole remedy of the warranty. This limited warranty applies only to the original purchaser of the All-City product and is not transferrable. This warranty applies only to products purchased through an authorized dealer or distributor. In no event shall All-City Cycles be liable for any loss, inconvenience, or damage, whether direct, incidental, consequential, or otherwise resulting from breach of any express or implied warranty or condition, of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise with respect to our products except as set forth herein. This limited warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights and other rights may vary from place to place. This limited warranty does not affect your statutory rights.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For additional product and safety information go to: www.allcitycycles.com/safety.

Warranty Process

We will happily back up our products if there is a problem that is our fault. If you and your shop think your All-City product is worthy of a warranty inspection, please return the product to the original place of purchase, accompanied by a sales receipt.

Other Products

Check our website for the full range of All-City bikes, frames, parts and accessories.

Contact Us

Questions, comments, anecdotes, build pics and more can and should be directed to:

All-City Cycles
6400 West 105th Street
Minneapolis, MN 55438

Phone: 1.888.4AC.BIKE
Web: www.allcitycycles.com
E-mail: info@allcitycycles.com

Bonjour ! Merci de soutenir All-City et d'acheter nos produits. Nous espérons que vous aimerez la sacoche à bandoulière Turntable d'All-City et que vous en profiterez pendant de nombreuses années. Faites-nous savoir si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous. Une fois l'installation terminée, pensez à envoyer quelques photos de votre configuration stellaire à info@allcitycycles.com.

De la part de nous tous à All-City Cycles, bravo !

⚠ AVERTISSEMENT : le cyclisme peut être dangereux. Les pièces pour vélo doivent être montées et réparées par un mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou ses accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes d'emploi des produits, y compris les renseignements sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque sortie. Portez toujours un casque. Pour plus de renseignements de sécurité sur tous les produits All-City, rendez-vous sur www.allcitycycles.com/safety.

Compatibilité et utilisation prévue


La sacoche Turntable d'All-City est conçue pour être portée comme une sacoche confortable sur le corps, en bandoulière ou sur le bas du dos. La sacoche peut également être convertie en sacoche de cintre, grâce à des sangles réglables pour une compatibilité avec la plupart des cintres. Veuillez vérifier auprès de votre vélociste local pour un ajustement et une compatibilité corrects. La sacoche à bandoulière Turntable d'All-City ne doit pas dépasser une capacité de charge de 2 kg.

Pièces incluses

Sacoche

2 sangles en toile pour le cintre

1 sandow




Installation de la sacoche à bandoulière Turntable d'All-City




⚠ AVERTISSEMENT : la défaillance d'un support avant ou l'enchevêtrement de la cargaison ou de sangles dans une des roues peut entraîner l'arrêt de la rotation de cette roue, et causer une perte de contrôle ou un accident pouvant être à l'origine de blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT : assurez-vous que « la sacoche, les sangles, la cargaison » ne gênent pas le fonctionnement du vélo AVANT d'utiliser celui-ci. Assurez-vous de la répartition uniforme de la cargaison et vérifiez que l'éclairage et les réflecteurs ne sont pas masqués par « la sacoche, les sangles, la cargaison ».


1. Placez la sacoche sur le support et orientez-la de manière à ce que les passants en hypalon soient contre le cintre.



2. Faites glisser les sangles du cintre dans le passant à l'endroit qui correspond le mieux à votre cintre. Le logo All-City doit être orienté vers la sacoche, et l'anneau en D doit se trouver en haut. Faites passer la sangle autour du cintre, dans l'anneau en D, puis à nouveau sur elle-même. Appuyez fermement pour fixer. Le logo doit être orienté vers le cycliste une fois les sangles installées.



3. Vérifiez la sacoche et les sangles pour vous assurer de leur bonne installation.



Vous êtes prêt à rouler !

Entretien périodique

Vérifiez régulièrement que la sacoche à bandoulière et de cintre Turntable d'All-City ne présente aucun signe d'usure excessive. Assurez-vous que chaque sangle de la sacoche est bien fixée et n'interfère pas avec les pièces mobiles du vélo. Si besoin, nettoyez les taches avec de l'eau chaude et savonneuse.

Garantie limitée

Ce produit All-City est garanti contre les défauts de pièces et de main-d'œuvre pendant trois ans à compter de la date d'achat du produit, sous réserve des limitations indiquées ci-dessous. Conservez votre facture datée en guise de preuve d'achat.

Cette garantie ne couvre PAS les éléments suivants :

- Les dommages causés par un mauvais assemblage, un mauvais entretien ou par le manque de compétences, d'aptitude ou d'expérience de l'utilisateur ou de l'assemblateur
- Les produits qui ont été modifiés, négligés, utilisés lors de compétitions ou à des fins commerciales, utilisés de façon incorrecte ou abusive, qui ont subi des accidents ou un traitement autre qu'une utilisation normale
- L'installation de composants, de pièces ou d'accessoires non compatibles ou non prévus pour être ajoutés aux produits All-City
- Les dommages ou la détérioration de la peinture, du fini, de la qualité esthétique ou de l'apparence du produit
- L'usure normale
- La main-d'œuvre nécessaire pour retirer et/ou remonter et réajuster le produit sur le vélo

Cette garantie limitée est expressément limitée à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux, à la discrétion d'All-City, et constitue le seul recours en vertu de la garantie. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit All-City et n'est pas transférable. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès d'un vendeur ou d'un distributeur autorisé. En aucun cas All-City Cycles ne sera responsable de toute perte, tout désagrément ou tout dommage, qu'il soit direct, accidentel, consécutif ou qu'il résulte de tout autre manquement à toute condition ou garantie expresse ou implicite de qualité marchande, d'aptitude à un usage particulier, ou autrement en ce qui concerne nos produits sauf comme établi aux présentes. Cette garantie limitée donne au consommateur des droits juridiques précis, et ces droits, ainsi que ses autres droits, peuvent varier selon le pays, l'État ou la province. Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits prévus par la loi.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, LES PRÉSENTES GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE.

Pour plus d'informations sur les produits et la sécurité, rendez-vous sur www.allcitycycles.com/safety.

Processus de garantie

Nous nous ferons un plaisir de remplacer nos produits en cas de problème de notre faute. Si votre boutique et vous-même estimez que votre produit All-City mérite une inspection dans le cadre de la garantie, veuillez retourner le produit à l'endroit où il a été acheté. N'oubliez pas le reçu.

Autres produits

Consultez notre site Web pour découvrir la gamme complète de vélos, cadres, pièces et accessoires All-City.

Contactez-nous

Veuillez adresser vos questions, commentaires, anecdotes, photos de vélos montés etc. à :

All-City Cycles
6400 West 105th Street
Minneapolis, MN 55438

Téléphone : 1.888.4AC.BIKE
Web : www.allcitycycles.com
E-mail : info@allcitycycles.com